

Garage Greub AG
Honda Terminal Oberaargau
Kapellenweg 2+4
CH-4923 Wynau
Tel.: +41 (0)62 929 20 75
Fax: +41 (0)62 929 39 32
info@greub.swiss
www.greub.swiss

Bedienungsanleitung Druckverlustwarnsystem initialisieren

Honda HR-V ab 2015

Abbildung 1



Bei Aufleuchten des Warnsymbols „Druckverlustwarnsystem“ weist Sie der Bordcomputer über eine Veränderung eines Radumfanges hin.

Dieses Symbol kann auf einen möglichen Luftdruckverlust eines Reifens hinweisen oder aber „nur“ auf eine Veränderung des Pneu/Profils infolge Abnutzung.

Beim Erscheinen dieses Symbols überprüfen Sie bitte alle vier Reifen auf Ihren Druck. Wir empfehlen mindestens einen Luftdruck von 2.5 Bar pro Reifen.

Abbildung 2



Sollte das Symbol „Druckverlustwarnsystem“ aufleuchten und haben Sie den Luftdruck der Reifen überprüft, können Sie diesen Warnhinweis löschen und das System initialisieren. 

Dazu ziehen Sie die Taste Pfeil nach oben oder nach unten, rechts am Lenkrad.

Mit diesen Tasten blättern Sie im Informationsdisplay Ihres Tachos bis zum Symbol Bordcomputer (siehe Abb. 3)

Abbildung 3



WICHTIG: Um im Bordcomputer Einstellungen vornehmen zu können, muss die Handbremse gezogen sein!

Wenn Sie mittels mehrmaligen Tastenziehens zum Bordcomputer-Symbol geblättert haben, ziehen Sie die mittlere Taste SEL/RESET.

Sie öffnen nun das Bordcomputer-Menü „Druckverlustwarnsystem“ (siehe Abb. 4)

Abbildung 4



Beim Bildschirm „Druckverlustwarnsystem“ angelangt, ziehen Sie wiederum die Taste SEL/RESET, um in die Einstellungen dieses Menüs zu gelangen.

Abbildung 5



Als nächstes sehen Sie die Abbildung 5: „Abbrechen“.

Ziehen Sie wiederum die Pfeiltaste nach oben, rechts am Lenkrad, um von „Abbrechen“ auf „Initialisieren“ zu wechseln

(siehe Abb. 6)

Abbildung 6



Wenn „Initialisieren“ angezeigt wird, ziehen Sie nochmals die Taste SEL/RESET rechts am Lenkrad.

Nun leuchtet kurz die Meldung „Erfolgreich“ auf.

(siehe Abb. 7)

Abbildung 7



Sobald die Meldung „Erfolgreich“ kurz aufleuchtet, verschwindet das Symbol „Reifendruckwarnsystem“ und Sie können das Bordcomputer-Menü verlassen.

Um das Menü zu verlassen, ziehen Sie die Pfeiltaste nach oben, rechts am Lenkrad, bis ein Symbol mit einer Tür erscheint.

(siehe Abb. 8)

Abbildung 8



Ziehen Sie ein letztes mal an der Taste SEL/RESET rechts am Lenkrad, um das Bordcomputer-Menü zu verlassen.

Sie können nun mittels der Pfeiltasten Ihr bevorzugtes Infodisplay wieder aufrufen.

Herzlichen Glückwunsch. Sie haben nun das Reifendrucksystem initialisiert und können Ihre Fahrt fortsetzen.

WICHTIG: Bitte wiederholen Sie diese Schritte ein zweites mal. Nach Information der Entwicklungsabteilung von Honda verfügt Ihr Fahrzeug über zwei „Speicherplätze“. Somit können Sie ein erneutes Anzeigen der Warnleuchte „Druckverlustwarnsystem“ umgehen.